

**Uwagi
dotyczące instalacji
kaset do Epsona 7700 / 7900 7900 / 9900**

1. Kasety należy napełnić przy pomocy lejka do wysokości ok. 2/3 (akurat wejdzie 500 ml atramentu). Zatyczką silikonową należy zamknąć bardzo starannie, gdyż podczas pracy maszyny do kasety pompowane jest powietrze pod ciśnieniem.
2. Kasety wkłada się przed uruchomieniem maszyny.
3. Po uruchomieniu maszyny, na skutek ciśnienia, kasety delikatnie się rozszerzają i klinują nawzajem, co powoduje niemożność ich wyjęcia w celu dolania atramentu czy zresetowania chipa. Aby kasetę wyjąć, należy wyłączyć maszynę, a następnie wyjąć silikonową zatyczkę z kasety, którą chcemy wysunąć oraz z dwóch sąsiednich. Wówczas kasetka pozwoli się wysunąć bez oporów. Przypominam, że aby ją wysunąć należy najpierw delikatnie zwolnić zatrzask poprzez wciśnięcie kasety do gniazda.
4. Do drukarek stosuje się dwa resetery – osobny do chipów atramentowych i osobny do chipa zbiornika na zrzuty brudnego atramentu (maintenance tank). Chipy można resetować w dowolnym momencie, niezależnie od poziomu atramentu w kasecie, który trzeba kontrolować optycznie. Nie należy jednak dopuszczać do wskazań chipa niższych niż 15%, czyli lepiej zresetować chip na zapas niż za późno.