

# Instrukcja obsługi kaset wielokrotnego napełniania o poj. 280ml do ploterów Canon Prograf iPF 5x0/6xx/7xx Canon Prograf iPF 5x00/6x00



**Kaseta jest gotowa do użycia po napełnieniu jej atramentem bez ingerencji w konstrukcję kasety. Należy regularnie optycznie sprawdzać poziom atramentów w kasetach. Wskazania na wyświetlaczu mogą różnić się z faktyczną ilością atramentu w kasecie.**

W przypadku kasety z czipem jest ona wyposażona w chip jednorazowy, który należy wymienić po zliczeniu 130ml. Instrukcja wymiany chipa znajduje się na naboju.

## Pierwsze napełnienie kasety atramentem:

1. Przed włożeniem do drukarki kasetę należy napełnić atramentem odpowiedniego koloru do wysokości min 3/5 (optymalne napełnienie to pełna kaseta). Atrament wlewamy przy pomocy lejka lub dużej strzykawki przez otwór w górnej części kasety (patrz zdjęcia). Otwór ten zabezpieczony jest zatyczką, którą należy dokładnie docisnąć po wlaniu atramentu.

**Zabrania się wkładania pustych kaset do maszyny – grozi to zapowietrzeniem układu podającego atrament lub uszkodzeniem głowicy drukującej.**



2. Po napełnieniu kasety i dokładnym zamknięciu otworu wlewowego korkiem wkładamy kasetę do drukarki tak samo jak kasetę jednorazową.

## **Dolewanie atramentu:**

Zaleca się dolewać atrament po zakończeniu drukowania, aby przed kolejną sesją mikroskopijne bąbelki powietrza powstałe podczas dolewania mogły się w naturalny sposób z atramentu ulotnić.

Nie należy dopuszczać do całkowitego zużycia atramentu w naboju. Bezpieczny poziom to min 1/3.

**Włożenie do plotera kasety pustej bądź z minimalną ilością atramentu będzie skutkować zapowietrzeniem układu podającego atrament, czego efektem będzie paskowanie koloru na wydrukach. W skrajnych przypadkach może doprowadzić do uszkodzenia głowicy drukującej.**

W przypadku, gdy **w maszynie wyłączono zliczanie atramentu** zaleca się uzupełnienie kartridży w atrament w momencie, gdy przestają być widoczne poziomy atramentu nad obudową drukarki.

W przypadku, gdy **w kartridżu wymieniany jest czip** – zalecamy uzupełnić atrament każdorazowo po skończeniu wymiany czipa na nowy. Najlepiej kasetę napełnić w całości, by zawierała jak najmniej powietrza. Minimum, które powinno znaleźć się w kasecie po napełnieniu to 2/3 objętości kasety.

By uzupełnić atrament powtórz czynności z działu „Pierwsze napełnienie kasety atramentem”

## **Uwagi:**

1. Zalecamy rozpocząć drukowanie po ok. 20-60 minutach od napełnienia kartridży – tak, by z atramentu w kartridżu zdążyły ujść drobne bąbelki powietrza. Optymalne jest napełnianie kartridży po skończonej pracy.
2. Zalecamy napełnianie kartridża atramentem za każdym razem, gdy drukarka zgłosi brak atramentu. Drukowanie z użyciem kartridża nienapełnionego atramentem jest szkodliwe dla drukarki i może doprowadzić do zapowietrzenia drukarki.
3. Atrament zamienny należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od zakupu.
4. Ze względu na różne składy chemiczne produktów, odradzamy mieszanie atramentów różnych producentów.
5. **Wskazania chipa są orientacyjne i można na nich polegać jedynie podczas pierwszego napełnienia naboju do pełna. Każde kolejne napełnienie może spowodować rozbieżność między wskazaniami chipa a ilością atramentu. Jedynym wiarygodnym sposobem monitorowania ilości atramentu w nabojach jest kontrola optyczna.**

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów proszę kontaktować się z naszym biurem sprzedaży: 22 616 41 05 lub z naszym serwisem: Daniel Pietura, 660554872.