

**Instrukcja napelnianie kaset napelnianych do
Epson 4000 4400 4450 4800 4880 7600 9600
Epson SureColor serii T
Epson SureLab serii D**

Kaseta do Epsona 7600 9600 4000 4800 4880 4450 4400. W pozostałych modelach kasety mogą nieznacznie różnić się wizualnie.



Kaseta do Epson SureColor serii T



Kaseta do Epson SureLab D700





Kanalik łączący komorę kasety z zaworem prawidłowo wypełniony atramentem

(kaset do Epson 4000 7600 9600)

Instrukcja napełniania i użytkowania kasety:

1. Wyjmij zatyczki z obu otworów. Mniejszy otwór to otwór odpowietrzający, większy otwór to otwór wlewowy (patrz zdjęcia).
2. W otwór wlewowy włóż lejek (zaleca się stosowanie lejka z sitkiem celem filtracji zanieczyszczeń z wlewanego atramentu).
3. Napełnij kasetę w min. 2/3 objętości.
Kasety o pojemności 220ml czyli do Epson Stylus Pro 7600 9600 4000 4800 4880 4400 4450 oraz Epson SureLab D700 zalecamy napełnić min. 150ml atramentu.
Kasety o pojemności 700ml czyli do Epson SureColor zalecamy napełnić min. 500ml atramentu.
Zbyt mała ilość atramentu w kasecie będzie powodować nieprawidłową pracę kasety i zapowietrzenie maszyny.
4. Zatkaj otwór wlewowy i odpowietrzający.
5. Przechyl kasetę tak, by wąski bok, na którym znajduje się czip, znajdował się na dole (patrz zdjęcie – zaznaczono na nim właściwy bok). Sprawdź, czy atrament dostał się do kanałka łączącego komorę kasety z zaworem (uszczelką) - patrz zdjęcie z prawidłowo napełnionym kanałkiem. Powietrze w kanałku może powodować nieprawidłową pracę kasety i zapowietrzenie maszyny.
6. Ponownie obróć kasetę tak, by otwory wlewowy i odpowietrzający znajdowały się na górze
7. Otwórz otwór odpowietrzający. Drukowanie z zamkniętym otworem odpowietrzającym może przyczynić się do zapowietrzenia maszyny i uszkodzenia głowicy.
8. Włóż kasetę do maszyny.

Kontakt w przypadku problemów z instalacją: Gellex, tel. (22) 616 4105, e-mail: biuro@gellex.pl

UWAGI:

1. Zalecamy kontrolowanie poziomu atramentu i dbanie, by ilość atramentu nie była mniejsza niż ¼ objętości kasety.
2. Przypominamy o sprawdzeniu, czy na kasecie znajduje się czip oraz czy jest on prawidłowo osadzony przed włożeniem kasety do maszyny.
3. Należy upewnić się, że została wyjęta zatyczka z otworu odpowietrzającego przed włożeniem kasety do maszyny.
4. W przypadku kaset do Epson SureColor serii T oraz Epson SureLab serii D informujemy, że czipy są jednorazowe i wymagają wymiany po zliczeniu stosownej ilości atramentu.

