

INSTRUKCJA NAPEŁNIANIA KASET WIELOKROTNEGO NAPEŁNIANIA W DRUKARKCE CANON W8400

1. Przygotuj: kasetę wielokrotnego napełniania, butlę z atramentem, wężyk gumowy/silikonowy, strzykawkę, 2 igły lekarskie



2. Wbij igły w zaworek kasety w sposób pokazany na obrazku:



3. Postaw butlę z atramentem znacznie powyżej poziomu kasety, zamocuj wężyk jak na poniższym obrazku i zaciągnij przez drugą igłę powietrze z kasety:



4. Upewnij się, że atrament ścieka do kasety.
5. Kiedy kaseca będzie już pełna, wyjmij wolną strzykawkę z zaworka, podnieś kasetę do poziomu butli z atramentem, odłącz wężyk i zlej pozostały w nim atrament do butli.
6. Wyjmij z zaworka drugą igłę, zakręć butlę. Gotowe!