

## Instrukcja

formaty: A3+, 12x16", 16x20"



### KROK 1:

Skorzystaj z plików z szablonami dostępnymi na stronie www, by dopasować wielkość wydruku do formatu ramki JetMaster.



### KROK 2:

Delikatnie oderwij papier zabezpieczający klej.



### KROK 3:

Przyklej wydruk, staraj się ustawić go równo z zagięciami ramki JetMaster.



### KROK 4:

Odwróć całość i delikatnie dociśnij ramkę JetMaster do wydruku.




### KROK 5:

Odetnij wystające rogi wydruku.



### KROK 6:

Przyginaj boki ramki kolejno wzdłuż wszystkich zagięć, zostawiając niezagięte specjalne klapki.



### KROK 7:

Schowaj rogi wydruku do środka. Złóż ramkę i mocno dociśnij klapki.



### KROK 8:

Naklej w rogach nalepki wzmacniające konstrukcję.



### KROK 9:

Włóż do niego wcześniej tył ramki. Miłego oglądania!

Display system - Patent pending: 0912842.2  
Distribution through Innova Art

Dystrybucja:  
Gellex sp. z o.o.  
ul. Wał Miedzeszyński 646  
03-994 Warszawa  
www.inks.pl



Na wystawach i targach



W galerii



W domu

## Wydrukuj - Złó - Zawie !

### Porady i instrukcja składania ramek JetMaster

Ramki JetMaster s przeznaczone do u ytku w pomieszczeniach.

Zalecamy zachowanie ostro no ci przy posługiwaniu si ostrzem w trakcie składania ramki.


Zalecamy delikatne obchodzenie si zarówno z wydrukiem, jak i ramk .

Nie nale y zbli a wydruku i ramki do ognia i innych ródeł wysokiej temperatury.




#### Dopasowanie wydruku do formatu ramki JetMaster:


1. Na stronie [www](http://www.jetmaster-systems.com) dost pne s szablon y do edycji w programie Photoshop, które pomog precyzyjnie dopasowa wielko zdj cia do ramki JetMaster.
2. Wybieraj c zdj cie, nale y pami ta , e brzegi wydruku b d zawini te z ka dej strony. Najlepiej wybra zdj cie z du ilo ci tła, ewentualnie rozci gn brzeg, doda lustrzane odbicie lub gładkie kolorowe obramowanie. Wi cej szczegółowych informacji, jak to zrobi , mo na znale na stronie [www.jetmaster-systems.com](http://www.jetmaster-systems.com).
3. Ko cowe rozmiary b d wynosi 249 x 332 mm (dla wydruku A3+), 305 x 406 mm (dla wydruku 12 x 16") albo 406 x 508 mm (dla wydruku 16 x 20").
4. Równe przyklejenie wydruku do ramki mo na ułatwi sobie, zwijaj c go po skosie, a nast pnie rozwijaj c podczas klejenia.
5. Ramki JetMaster mo na zastosowa do wydruków na papierze, płótnie i innych tkaninach, a tak e kola y, scrapbooków i innych prac.



Brzegi zawini te ze wszystkich stron



Odbite brzegi sprawi , e na froncie znajdzie si całe zdj cie , ale brzegi tak e b d wygl da jak fotografia



Boki mog by tak e gładkie: kolorowe lub białe

